




***INSTUKCJA KONWERSJI
PLIKU VIDEO na format AVI
ver. 1.0***




Konwersacja plików

Ten odtwarzacz odtwarza pliki *AVI*, *RMBV*, *RM*, *WMA*, *WMV* tylko przez skonwertowanie do rozszerzenia *AVI*, programem *AVIConverter* dołączonym na płycie lub znajdującym się na stronie www.empire.com.pl


◆ Zainstaluj program **AVIConverter**




◆ Kliknij „Add”, pokarze się nowe okno:



- ◆ Wybierz odpowiednią rozdzielczość wyświetlacza, wybierz plik który chcesz skonwertować a następnie wybierz miejsce docelowe gdzie program ma zapisać skonwertowany plik. Następnie wciśnij SAVE.



- ◆ Gdy zapisałeś plik możesz dołączyć inne pliki lub zacząć konwertowanie przez naciśnięcie przycisku CONVERT NOW.



- ◆ Gdy program skonwertuje plik (powinien pokazać status OK) możesz wgrać plik za pomocą komputera i kabla USB na odtwarzacz mp4.
- ◆ BŁĘDY: Gdy wyskoczą błędy przy konwersji pliku lub podczas uruchomieniu programu. Sprawdź czy dobrze zainstalowałeś program, sprawdź czy twój system ma zainstalowany DirectX 9.0c lub nowszy i Windows Media Player 9 lub nowszy. Gdy zainstalujesz wszystko uruchom komputer ponownie, błędy nie powinny się pojawić.

Powyższy tekst jest własnością jego twórcy (autora). Zabronione jest jego kopiowanie i rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody autora, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.